


SMAROWNICA LINIOWA

MAZ 10, 20, 30, 40

MAZ 10M, 20M, 30M, 40M

MAZ 40A





Nr art.	NAZWA	Ilość	Nr części
	SMAROWNICA LINIOWA MAZ 10		9 336 01
	SMAROWNICA LINIOWA MAZ 20		9 336 02
	SMAROWNICA LINIOWA MAZ 30		9 336 03
	SMAROWNICA LINIOWA MAZ 40		9 336 04
	SMAROWNICA LINIOWA MAZ 10M		9 336 05
	SMAROWNICA LINIOWA MAZ 20M		9 336 06
	SMAROWNICA LINIOWA MAZ 30M		9 336 07
	SMAROWNICA LINIOWA MAZ 40M		9 336 08
	SMAROWNICA LINIOWA MAZ 40A		9 336 04A
1	Połączenie MAZ 10(M), MAZ 20(M)	1	424 00 129
1	Połączenie MAZ 30(M), MAZ 40(M)	1	424 00 187
1	Połączenie przeciwwstrząsowe MAZ 40A	1	424 00 198
2	Ośłona	1	336 01 007
3	O-ring	1	046 52 116
4	Sprężyna MAZ 10(M), MAZ 20(M)	1	031 06 117
4	Sprężyna MAZ 30(M)	1	336 01 020
4	Sprężyna MAZ 40(M)	1	336 01 021
5	Uszczelka	2	336 01 008
6	Zawór	1	336 00 012
7	Bezpiecznik	1	026 20 010
8	Pręt prowadzący	1	336 01 009
9	Nakrętka	1	000 62 066
10	Prowadnica	2	336 01 005
11	Uszczelka	2	005 02 632
12	Podkładka	1	336 01 006
13	O-ring	1	006 32 831
14	Uszczelka	1	046 54 150
15	Zatyczka	1	336 00 010
16	Pierścień ćwiartkowy	1	006 35 522
17	Regulator	1	336 00 014
18	O-ring	1	046 52 040
20	Kołek	1	024 52 079
21	Śruba boczna	2	336 00 005
22	Podkładka SCHNORR	4	023 59 104
23	Nakrętka	4	022 01 008
24	Cylinder MAZ 10, 20, 30, 40	1	336 01 010
24	Cylinder MAZ 10M, 20M, 30M, 40M	1	336 01 019
25	Tłoczysko MAZ 10(M)	1	336 01 001
25	Tłoczysko MAZ 20(M)	1	336 01 002
25	Tłoczysko Maz 30(M)	1	336 01 003
25	Tłoczysko MAZ 40(M)	1	336 01 004
26	Uchwyt	1	336 01 011
27	Połączenie MAZ 10 (M), MAZ 20 (M)	1	424 00 129
27	Połączenie MAZ 30 (M), MAZ 40 (M)	1	424 00 187
27	Połączenie MAZ 40 (A)	1	424 00 198